

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή και κρατείστε τις μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη και ει' δυνατό την αυθεντική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε κάποιον άλλο, δώστε του και αυτές τις οδηγίες.

- Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο. Κρατείστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
- Όταν την καθαρίζετε ή την φυλάσσετε, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό αφαιρέστε τα ενσωματωμένα αξεσουάρ.
- Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.
- Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες.
- Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικουρωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο κλπ.
- Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική περίοδο, βγάλτε το βύσμα από την πρίζα και βγάλτε τις μπαταρίες.

Παιδιά και άτομα με αναπηρία

- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας κρατείστε τις εσωτερικές συσκευασίες (πλαστικά κουτιά, σακούλες κλπ.) μακριά από αυτά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην αφήνεται μικρά παιδιά να παίζουν με τις ζελατίνες, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας

- Για να προστατέψετε παιδιά και άτομα με αναπηρία από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, σιγουρευτείτε ότι η συσκευή δεν χρησιμοποιείται από αυτά χωρίς επίβλεψη. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι, μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (και παιδιά) που έχουν μειωμένες φυσικές, σωματικές και νοητικές ικανότητες και/ή δεν έχουν εμπειρία στη χρήση παρόμοιων συσκευών, εκτός κι αν γίνεται υπό την επίβλεψη κάποιου υπεύθυνου για την ασφάλεια τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν την συσκευή πάντα υπό την επίβλεψη κάποιου ενήλικα, για να γίνει σίγουρο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αυτή τη συσκευή Σύμβολα στο προϊόν

Στα προϊόντα θα βρείτε σύμβολα που δείχνουν προειδοποιήσεις ή παρέχουν πληροφορίες:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!



Μην χρησιμοποιείτε αυτήν την συσκευή κοντά σε λουτρά, λεκάνες πλυσίματος ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- >> Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται στο μπάνιο αφαιρέστε τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς η χρήση της κοντά σε νερό αποτελεί κίνδυνο. Αυτό ισχύει ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- >> Χειριστείτε τα ρολά προσεκτικά! Θερμαίνονται όταν η συσκευή είναι σε χρήση.
- >> Μην αγγίζετε τους κυλίνδρους ή τη θερμαινόμενη βάση που είναι μέσα στη συσκευή. Κίνδυνος εγκαύματος!
- >> Πάντα αφαιρέστε τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.
- >> Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε και την αποθηκεύσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- >> Μην χρησιμοποιείτε τα ρολά σε περούκες ή συνθετικά εξαρτήματα τρίχας όπως π.χ. extensions .
- >> Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

Σαν πρόσθετη προστασία συστήνουμε την εγκατάσταση μιας πρίζας με ένα εκτιμημένο ρεύμα όχι περισσότερο από 30 mA στην καλωδίωση του μπάνιου. Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο για τις συμβουλές.

Πριν από την αρχική χρήση

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες που περιγράφονται στην ενότητα «Λειτουργία».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν η συσκευή ενεργοποιείται για πρώτη φορά μπορεί να υπάρξει μια μικρή μυρωδιά.

- Θερμάνετε τα ρολά με τη συσκευή κλειστή για περίπου 12 λεπτά, μην τα χρησιμοποιήσετε αμέσως.
- Ανοίξτε το κάλυμμα και απενεργοποιήστε τη συσκευή (Ο).
- Αφαιρέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Αφήστε τα ρολά να κρυώσουν.
- Εξασφαλίστε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός!

Λειτουργία

- Ξετυλίξτε το κεντρικό καλώδιο τελείως.
- Ελέγξτε ότι τα ρολά έχουν τοποθετηθεί σωστά. Τα διαφορετικά μεγέθη των ρολών είναι σημειωμένα στη βάση. Αυτό σας βοηθά στο να τακτοποιείτε τα ρολά.
- Βάλτε τη συσκευή σε κατάλληλα εγκατεστημένη πρίζα 230V/50Hz.
- Ρυθμίστε τη συσκευή στη θέση (I) ή (O) χρησιμοποιώντας το διακόπτη. Εάν η κόκκινη λυχνία LED ανάβει, η συσκευή είναι έτοιμη για τη λειτουργία. Η φάση θέρμανσης έχει αρχίσει.
- Κλείστε το κάλυμμα.
- Μετά από περίπου 12 λεπτά, η πράσινη λυχνία ανάβει. Η φάση θέρμανσης έχει ολοκληρωθεί. Τα ρολά είναι ζεστά και έτοιμα για χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η θερμοκρασία ελέγχεται από ένα θερμοστάτη. Η συσκευή ενεργοποιείται ξανά αυτόματα.

Γενική χρήση

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Χρησιμοποιείτε τα ρολά μόνο σε στεγνά μαλλιά.

- Επιλέξτε το μέγεθος των ρολών ανάλογα με το μήκος των μαλλιών σας και το χτένισμα που θέλετε να κάνετε. Για έντονες μπούκλες χρησιμοποιείτε μικρά ρολά, για κυματιστά μαλλιά χρησιμοποιείτε τα μεγάλα ρολά
- Για να στερεώσετε τα ρολά υπάρχει ένα μεταλλικό τσιμπιδάκι ανάλογα με το μέγεθος του ρολού. Τα μεγέθη διακρίνονται ανάλογα με το χρώμα.
- Για να διατηρήσει τη θερμότητα στη συσκευή, ανοίξτε το κάλυμμα για σύντομο χρονικό διάστημα μόνο για να βγάλετε τα ρολά.
- Πάρτε μία τούφα, χτενίστε την και τυλίξτε την πάνω στο ρολό. Η τούφα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη (πιο φαρδιά) από το ρολό.
- Στερεώστε τα μαλλιά στο ρολό με το τσιμπιδάκι.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία με τα υπόλοιπα ρολά.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε άλλο. Βγάλτε την από την πρίζα.
- Αφήστε τα ρολά πάνω στα μαλλιά σας μέχρι να κρυώσουν τελείως (περίπου μισή ώρα).
- Κατόπιν αφαιρέστε τα τσιμπιδάκια και ξετυλίξτε τα ρολά.
- Αφαιρέστε οποιαδήποτε τρίχα που έχει κολλήσει στο ρολό, έτσι ώστε να μην καεί όταν τα ξαναζεστάνετε.
- Στο τέλος φτιάξτε τα μαλλιά σας με το δάχτυλά σας. Μην χρησιμοποιείτε βούρτσες!
- Για να κρατήσει το χτένισμά σας χρησιμοποιείτε λακ ή κερι για μαλλιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για καλύτερο κράτημα μπορείτε να λούσετε τα μαλλιά σας πριν βάλετε τα ρολά, να βάλετε αφρό και να τα στεγνώσετε με το πιστολάκι.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη βάζετε προϊόντα styling στα ρολά!

Καθαρισμός και αποθήκευση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- >> Πριν καθαρίσετε τη συσκευή βγάλτε την από την πρίζα.
- >> Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
- >> Σε καμία περίπτωση μη βυθίσετε τη συσκευή σε νερό προκειμένου να την καθαρίσετε. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- >> Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινες βούρτσες ή οποιαδήποτε άλλα λειαντικά στοιχεία.
- >> Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε όξινα ή ισχυρά απορρυπαντικά.

- Μπορείτε να σκουπίσετε τα ρολά με ένα ελαφρώς υγρό ύφασμα.
- Καθαρίστε το εξωτερικό με ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα – χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετα προϊόντα καθαρισμού. Αν είναι απαραίτητο βρέξτε ελαφρώς το ύφασμα.
- Κρατήστε το εσωτερικό της συσκευής καθαρό από τρίχες, σκόνη ή οποιαδήποτε ξένα αντικείμενα.
- Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει κανένα μεταλλικό τσιμπιδάκι μέσα στη βάση για τα ρολά. Χρησιμοποιήστε τα βοηθητικά διαμερίσματα για να τοποθετήσετε τα τσιμπιδάκια.
- Βάλτε τα ρολά πάνω στη βάση. Τα διαφορετικά μεγέθη των κυλίνδρων της βάσης θα σας βοηθήσουν. Αυτό σας βοηθά στο να τακτοποιήσετε τα ρολά.



Σημασία του συμβόλου «Κάδος Ανακύκλωσης»

Προστατέψτε το περιβάλλον: μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν έχετε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τον οποίο δεν θα ξαναχρησιμοποιήσετε, πηγαίνετε τον σε ειδικά κέντρα περισυλλογής. Έτσι βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος και καταπολεμάτε τους κινδύνους που προκύπτουν από λάθος διάθεση τέτοιου εξοπλισμού. Επίσης βοηθάτε στην ανακύκλωση καθώς και σε άλλες μεθόδους επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε από τις δημοτικές αρχές.