

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης αγοράς και, εάν είναι δυνατόν, το κιβώτιο

με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν την συσκευή σε άλλους ανθρώπους, παρακαλώ επίσης δώστε τους τις οδηγίες λειτουργίας.

Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο. Κρατείστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

Όταν την καθαρίζετε, την φυλάσσετε για αρκετό καιρό ή προσαρμόζετε αξεσουάρ, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό αφαιρέστε τα ενσωματωμένα αξεσουάρ.

Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες.

Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο κλπ.

Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «ειδικές οδηγίες ασφαλείας»

Παιδιά και άτομα με αναπηρία

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να διατηρήσει όλες τις συσκευασίες (όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από αυτά.

Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη ζελατίνα, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

Προκειμένου να προστατευθούν παιδιά και ευπαθή άτομα από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό επίτηρηση. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο

Οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας, έχουν τονιστεί. Δώστε σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή για να αποφύγετε ατυχήματα και βλάβες στη συσκευή:

⚠ Προειδοποίηση:

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

**⚠ Προσοχή:**

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i Σημείωση:

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για επαγγελματίες εστίες**Σύμβολα πάνω στο προϊόν**

Πάνω στα προϊόντα που θα βρείτε σύμβολα προειδοποιήσεων ή παροχής πληροφοριών:

⚠ Κίνδυνος εγκαύματος!

Κατά τη λειτουργία η θερμοκρασία της επιφάνειας μπορεί να γίνει πολύ ζεστή.

⚠ Προειδοποίηση:

- **Γυάλινη-κεραμική επιφάνεια!** Αν η επιφάνεια έχει υποστεί ζημιά ή έχει ρωγμές η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί, για να αποφευχθεί κίνδυνος ηλεκτροσόκ.

- **Επαγωγική θερμότητα!** Μεταλλικά αντικείμενα, όπως, π.χ. μαχαιρία, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια δοχείων δε θα πρέπει να τοποθετηθούν πάνω στην εστία καθώς μπορεί να ζεσταθούν.

- **Ζεστή επιφάνεια!** Η επαγωγική εστία θερμαίνει αρχικά μόνο τη βάση των μαγειρικών σκευών που χρησιμοποιούνται. Δεν είναι μαγειρικό σκεύος η ίδια. Ωστόσο, λόγω της θερμότητας που εκπέμπεται κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος ενδέχεται να πραγματοποιηθούν υψηλές θερμοκρασίες στην επαγωγική εστία ακόμη και μετά το μαγειρέμα. Κινδύνους εγκαυμάτων!

- Πιθανές βλάβες στην υγεία σας!

Οι άνθρωποι που έχουν βηματοδότη δεν πρέπει να χρησιμοποιούν την επαγωγική αυτή εστία.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, υγρή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

- Χρησιμοποιήστε μία ανθεκτική στη θερμότητα πλάκα όταν τοποθετείτε την εστία πάνω σε ευαίσθητες επιφάνειες.

- Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία.
- Χρησιμοποιήστε τις λαβές.
- Λόγω της αυξανόμενης θερμότητας και των ατμών που ενδύχεται να παραχθούν δεν πρέπει η εστία να λειτουργεί κάτω από ντουλάπια.
- Κρατήστε την εστία σε απόσταση ασφαλείας (30 εκατοστά) από εύφλεκτα αντικείμενα όπως έπιπλα, κουρτίνες, κ.λπ. Για κανένα λόγο δε θα πρέπει η εστία να τοποθετηθεί μέσα σε ντουλάπια.
- Μην θερμαίνετε άδεια σκεύη πάνω στην επαγωγική εστία, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη υπερθέρμανση.
- **Εξαερισμός:** Διατηρείτε πάντα τις οπές εξαερισμού καθαρές και μακριά από εμπόδια.

Προβλεπόμενη Χρήση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για την προετοιμασία των τροφίμων σε σκεύη επαγωγής. Είναι προορίζεται για χρήση σε ιδιωτικά νοικοκυριά και παρόμοιες εφαρμογές. Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν προορίζεται και μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές ή σωματικές βλάβες. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από την ακατάλληλη χρήση.

Περιεχόμενα

- 1 Εγχειρίδιο χρήσης
- 1 Μονή επαγωγική εστία

Αποσυσκευασία της συσκευής

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία του.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινίες, χαρτιά, δεματικά καλωδίων και το κουτί.
3. Ελέγξτε τα περιεχόμενα.

Σημείωση:

Μπορεί να υπάρχει βρωμιά πάνω στη συσκευή. Σας προτείνουμε τον καθαρισμό της συσκευής σύμφωνα με το κεφάλαιο "Καθαρισμός".

Περιγραφή της συσκευής

- 1 Κουμπί BOOST με ενδεικτική λυχνία
- 2 Κουμπί FUNCTION με ενδεικτικές λυχνίες TEMP. και POWER
- 3 " - " κουμπί (μείωση ισχύς / θερμοκρασίας)
- 4 " + " κουμπί (αύξηση ισχύς / θερμοκρασίας)
- 5 Κουμπί TIMER (ρύθμιση χρόνου) με ενδεικτική λυχνία
- 6 ON / STANDBY κουμπί
- 7 Έξοδος αέρα
- 8 Καλώδιο τροφοδοσίας
- 9 Στέγαση
- 10 Εισαγωγή αέρα

Γενικές πληροφορίες

Μαγείρεμα χρησιμοποιώντας τεχνολογία επαγωγής

Κατά τη διάρκεια μαγειρέματος με τεχνολογία επαγωγής, η θερμότητα παράγεται μόνο με μαγνητική δύναμη αν ένα σκεύος

με μαγνητιζόμενη βάση τοποθετηθεί στην ενεργοποιημένη εστία. Η επαγωγική εστία θερμαίνει αρχικά μόνο τη βάση των μαγειρικών σκευών που χρησιμοποιούνται. Δεν είναι μαγειρικό σκεύος η ίδια. Κάτω από τη γυάλινη-κεραμική επιφάνεια βρίσκεται το επαγωγικό πηνίο. Αν το πηνίο τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια, ένα μαγνητικό πεδίο παράγεται στη βάση των σκευών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη θέρμανση της βάσης του κάθε σκεύους. Η διαδικασία επαγωγής εξοικονομεί ενέργεια καθώς η θερμότητα παράγεται μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Τι μαγειρικά σκεύη μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Οι επαγωγικές εστίες απαιτούν σκεύη, όπως κασαρόλες με βάσεις από μαγνητιζόμενο υλικό. Τα σύγχρονα μαγειρικά σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε επαγωγικές εστίες συνήθως φέρουν την παρακάτω σημείωση: "Suitable for induction hob"(Κατάλληλο για χρήση σε επαγωγική εστία) ή κάτι παρόμοιο.

Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μεταλλικό σκεύος : για να προσδιορίσετε αν το σκεύος είναι κατάλληλο, δηλαδή αν διαθέτει μαγνητιζόμενη βάση δοκιμάστε τα εξής: Βάλτε την αντίστοιχη κασαρόλα στην εστία. Εάν ακούσετε έναν ηχητικό σήμα μετά την επιλογή της λειτουργίας μαγειρέματος και την ενεργοποίηση της εστίας, η κασαρόλα δεν είναι κατάλληλη.

Σημείωση:

Για λόγους ασφάλειας, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Μαγειρικά σκεύη κατασκευασμένα από τα ακόλουθα υλικά δεν είναι κατάλληλα για μαγείρεμα στις επαγωγικές εστίες:

Πηλός, γυαλί ή αλουμίνιο.

Μη χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους σκευών:



Σκεύη με στρογγυλή (κυρτή/παραβολική) βάση.



Σκεύη με διάμετρο βάσης μικρότερη από 12 εκατοστά.



Σκεύη με ποδαράκια.

Δίκτυο Παροχής

Συνδεδεμένο φορτίο / ισχύς

Η εστία μπορεί να δεχτεί συνολικό φορτίο 2000W. Λόγω του υψηλού συνδεδεμένου φορτίου, συνιστάται η χρήση ξεχωριστής σύνδεσης με διακόπτη ασφαλείας 16A.

Προσοχή:

ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ!

Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή πολύπριζα καθώς η κατανάλωση ρεύματος της συσκευής αυτής είναι πολύ υψηλή για αυτά.

Σύνδεση

- Πριν βάλετε το βύσμα στην πρίζα ελέγξτε αν η τάση που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε αντιστοιχεί σε αυτή της συσκευής. Παρακαλώ δείτε την ετικέτα με τις λεπτομέρειες που βρίσκεται πάνω στη συσκευή.
- Συνδέστε την εστία σε μια σπαστά εγκατεστημένη πρίζα ασφαλείας 230 V/50 Hz.

Λειτουργία

- **Κατάσταση αναμονής:** Αφού έχετε συνδέσει το βύσμα της συσκευής στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, το hub βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ένα ηχητικό σήμα ακούγεται και η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο ON / STANDBY (6) αναβοσβήνει.
- Βάλτε ένα κατάλληλο σκεύος πάνω στην εστία μαγειρέματος.
- Πιέστε το πλήκτρο ON / STANDBY (6) για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο ON / STANDBY (6) θα ανάβει συνεχώς.

Επιλέξτε την ισχύ εξόδου της θερμής πλάκας

- Πατήστε τα πλήκτρα - / + (2 / 4) επανειλημμένα για να επιλέξετε ένα επίπεδο ισχύος μεταξύ 1 και 9.

! Σημείωση:

Πατήστε το κουμπί FUNCTION μέσα σε 1 λεπτό διαφορετικά η πλάκα ψησίματος θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.

Επιλογή θερμοκρασίας ή ισχύος ως λειτουργία

- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας (2) για να επιλέξετε τη θερμοκρασία ή τη ισχύ. Οι ενδεικτικές λυχνίες TEMP. ή / και POWER δείχνουν την επιλογή σας.

Επιλογή θερμοκρασίας ή ισχύος για την εστία

- Πατήστε επανειλημμένα το " - " ή " + " (3 ή 4) για να επιλέξετε μία από τις έξι ρυθμίσεις θερμοκρασίας/ισχύος.

! Σημείωση:

- Η πλάκα ψησίματος αρχίζει πάντοτε σε θερμοκρασία 180 °C ή σε επίπεδο ισχύος 4, αντιστοίχως.
- Οι ενδεικτικές λυχνίες δείχνουν το επιλεγμένο επίπεδο / θερμοκρασία.
- Η εστία μαγειρέματος απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 120 λεπτά, εάν δεν ανιχνευθεί άλλη κίνηση.
- Στο επίπεδο ισχύος 1 μπορείτε να διατηρήσετε ζεστά τα τρόφιμα για 8 ώρες. Στη συνέχεια, η εστία ψησίματος απενεργοποιείται αυτόματα.

Κουμπί BOOST

Η λειτουργία BOOST μπορεί να ενεργοποιηθεί ξεχωριστά για να ζεσταθεί γρήγορα στην υψηλότερη ισχύ ή θερμοκρασία. Η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού BOOST (1) ανάβει.

Η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί με τη μείωση ισχύος ή θερμοκρασίας με το πλήκτρο " - " ή πατώντας το κουμπί BOOST και πάλι.

Σε αυτή την περίπτωση η θερμοκρασία επανέρχεται στους 180°C.

Εισάγετε χρονόμετρο για διακοπή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί TIMER για να περιορίσετε το χρόνο μαγειρέματος.

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή και επιλέξτε το επίπεδο ισχύος της επιλογής σας.
- Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί TIMER (5). Η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί TIMER (5) ανάβει.
- Ρυθμίστε το διάστημα απενεργοποίησης μεταξύ 1 λεπτού έως και 3:00 ώρες με τα κουμπί - / +.

! Σημείωση:

- Πατήστε τα εν συντομία τα πλήκτρα - ή + για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο ανά ένα λεπτό.
- Εάν κρατήσετε πατημένα τα πλήκτρα - ή +, για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο ανά 10 λεπτά.
- Πατώντας το πλήκτρο " - " ρυθμίζετε το χρονόμετρο απευθείας στις 3:00 ώρες. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο από την ανάποδη.
- Αφού ρυθμίσετε την ώρα, ο αναγραφόμενος αριθμός αναβοσβήνει για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια συνεχώς.
- Αφού παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος, η ζεστή εστία απενεργοποιείται αυτόματα και ηχητό ένα σήμα.
- Μόλις ρυθμιστεί το χρονόμετρο, δεν μπορεί να αλλάξει. Στην περίπτωση αυτή διαγράψτε το χρονόμετρο και το πρόγραμμα.

Διαγράψτε το χρόνο

Αν θέλετε να διαγράψετε τα προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, πατήστε το κουμπί TIMER (5) έτσι ώστε η λυχνία ελέγχου να σβήσει.

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

Η θερμή εστία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 120 λεπτά, εάν δεν εισαχθεί τίποτα στον πίνακα ελέγχου στο χρονικό αυτό διάστημα. Αυτή η εναλλαγή λειτουργεί για τη δική σας ασφάλεια.

! Σημείωση:

Στο επίπεδο ισχύος 1 τα τρόφιμα διατηρούνται ζεστά για 8 ώρες. Στη συνέχεια, η εστία απενεργοποιείται αυτόματα.

Απενεργοποίηση

Πιέστε το πλήκτρο ON / STANDBY (6).

! Σημείωση:

- Η θερμή εστία επανέρχεται από κατάσταση λειτουργίας της σε κατάσταση αναμονής. Ο ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί για ένα χρονικό διάστημα.
- Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και ανάβει η ενδεικτική λυχνία ON / Το πλήκτρο STANDBY (6) αναβοσβήνει.
- Καθώς η εστία είναι ακόμα ζεστή, ένα "H" αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Τραβήξτε το βύσμα.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει, προτού την τοποθετήσετε μακριά.

Αναγνώριση σκεύους

Η συσκευή διαθέτει μία λειτουργία αναγνώρισης σκεύους. Αφού απομακρύνετε το σκεύος από την εστία, αυτή επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

Υπό αυτές τις συνθήκες παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στα ακόλουθα:

⚠ Προειδοποίηση:

- Μετά τη χρήση, η εστία πρέπει να απενεργοποιηθεί για λόγους ασφαλείας από τους διακόπτες ελέγχου (πλήκτρο ON / STANDBY) και όχι από την αυτόματη λειτουργία αναγνώρισης σκεύους.
- **Κίνδυνος εγκαυμάτων!** Λόγω της θερμότητας που εκπέμπεται κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να παρουσιαστούν στη ζώνη μαγειρέματος μετά το μαγείρεμα.

Καθαρισμός

⚠ Προειδοποίηση:

- Πάντα να αφαιρείτε το καλώδιο πριν από τον καθαρισμό!
- Περιμένετε μέχρι η συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να βυθίσετε τη συσκευή στο νερό για καθαρισμό. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

⚠ Προσοχή:

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή οποιοδήποτε άλλο λειαντικό αντικείμενο.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.

Κεραμικές εστίες

- Καθαρίστε την επιφάνεια όταν είναι ακόμα ζεστή από υπολείμματα τροφίμων χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί ή χαρτομάντιλο.
- Πλένετε την εστία χρησιμοποιώντας ένα μαλακό σφουγγάρι και λίγο νερό. Στη συνέχεια σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.
- **Καθαριστικό για γυάλινες-κεραμικές επιφάνειες:** Σε περίπτωση επίμονων λεκέδων ή υπολειμμάτων από ψήσιμο χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού που διατίθενται σε ειδικά τμήματα των μεγάλων καταστημάτων.

Εξωτερικό περίβλημα

- Καθαρίστε το περίβλημα μετά από κάθε χρήση με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
- Βεβαιωθείτε ότι κανένα υγρό σε θα περάσει από τις οπές της στέγασης. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

Αποθήκευση

- Αποθηκεύετε τη συσκευή πάντα καθαρή και αφού έχει κρυώσει.
- Κατά τη διάρκεια μεγάλων χρονικών περιόδων που δεν την χρησιμοποιείτε σας προτείνουμε την αποθήκευση της συσκευής στην αρχική του συσκευασία.
- Αποθηκεύετε πάντοτε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο και ξηρό μέρος μακριά από παιδιά.

⚠ Προσοχή: Κίνδυνος θραύσης!

Να θυμάστε ότι η κεραμική @ επιφάνεια μπορεί να καταστραφεί από βάρια αντικείμενα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- **Η συσκευή δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει ένδειξη στην οθόνη.**

Λύση:

Ελέγξτε τη σύνδεση με το ρεύμα.

- **Ακούγεται ένας ήχος αφού έχω επιλέξει τη λειτουργία μαγειρέματος και έχω ενεργοποιήσει τη συσκευή.**

Πιθανή αιτία:

Δεν έχετε τοποθετήσει κάποιο σκεύος στην εστία ή το σκεύος που έχετε τοποθετήσει είναι ακατάλληλο.

ℹ Σημείωση:

Για λόγους ασφαλείας η συσκευή επιστρέφει μετά από περίπου 1 λεπτό σε κατάσταση αναμονής.

Λύση:

Τοποθετήστε ένα σκεύος στην εστία που είναι κατάλληλο για μαγείρεμα σε επαγωγικές εστίες.

- **Η εστία ξαφνικά σβήνει κατά τη λειτουργία.**

Πιθανή αιτία:

Η θερμική αποκοπή (διακοπή ασφαλείας) έχει ενεργοποιηθεί.

Λύση:

Τραβήξτε το βύσμα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 20 λεπτά. Στη συνέχεια, ξεκινήστε τη λειτουργία της συσκευής και πάλι.

Περαιτέρω αιτία:

Παρακλωθούνται οι οπές εξαερισμού.

Λύση:

Απελευθερώστε τις οπές εξαερισμού από τυχόν εμπόδια.

Περαιτέρω αιτία:

Η εστία απενεργοποιήθηκε αυτόματα μετά από 120 λεπτά.

Μηνύματα λάθους

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στην οθόνη εμφανίζονται οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας:

Εντολή ασφαλείας	
E1, E2, E4, E5, E6, EC	Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει πρόβλημα ηλεκτρονικού ελέγχου.
E3, E6	Υπερθέρμανση. Δείτε παραπάνω για την αποκατάσταση της βλάβης.
E7, E8	Υπέρταση ή Υπόταση Ελέγξτε το σύστημα τροφοδοσίας!



Σημασία του συμβόλου "Κάδου απορριμάτων"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.