

A E G

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



RA 5520 / RA 5521 / RA 5522

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης αγοράς και, εάν είναι δυνατόν, το κιβώτιο με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν την συσκευή σε άλλους ανθρώπους, παρακαλώ επίσης δώστε τους τις οδηγίες λειτουργίας.

Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.

Μην την χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο. Κρατείστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

Όταν την καθαρίζετε, την φυλάσσετε για αρκετό καιρό ή προσαρμόζετε αξεσουάρ, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό αφαιρέστε τα ενσωματωμένα αξεσουάρ.

Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες.

Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο κλπ.

Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «ειδικές οδηγίες ασφαλείας»

Παιδιά και άτομα με αναπηρία

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να διατηρήσει όλες τις συσκευασίες (όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από αυτά.

Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη ζελατίνα, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

Προκειμένου να προστατευθούν παιδιά και ευπαθή άτομα από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό επίτηρηση. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο

Οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας, έχουν τονιστεί. Δώστε σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή για να αποφύγετε ατυχήματα και βλάβες στη συσκευή:

Προειδοποίηση:

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

Προσοχή:

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

Σημείωση:

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

Σύμβολα του Προϊόντος

Πάνω στα προϊόντα θα βρείτε σύμβολα που δείχνουν προειδοποιήσεις ή παρέχουν πληροφορίες:



Προειδοποίηση:

Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, το ψυγείο δεν πρέπει να καλύπτεται.

- Η συσκευή ζεσταίνεται κατά τη χρήση. Για την αποφυγή εγκαυμάτων, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχονται σε επαφή με το δέρμα. Τραβήξτε τη συσκευή από την εσωτερική λαβή κατά τη μεταφορά.

- Το καλοριφέρ αυτό είναι γεμάτο με την ακριβή ποσότητα του ειδικού λαδιού. Οι επισκευές που απαιτούν να ανοιχτεί το περίβλημα του καλοριφέρ μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από τον κατασκευαστή ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της υπηρεσίας. Θα πρέπει επίσης να ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες σε περίπτωση που το καλοριφέρ χάνει λάδι.

- Πριν πετάξετε το καλοριφέρ, αφαιρέστε το λάδι και απομακρύνετε αυτό κατά τρόπο συμβατό με τους κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος.

- Κρατήστε μια απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 90 εκατοστών μεταξύ του καλοριφέρ και των επίπλων και των άλλων αντικειμένων.

- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το καλοριφέρ να χρησιμοποιηθεί σε δωμάτια με εκρηκτικά αέρια (π.χ. βενζίνη) ή κατά τη διάρκεια εργασίας με εύφλεκτες κόλλες ή διαλύτες (π.χ. όταν κολλάτε ή ζωγραφίζετε σε παρκέ, PVC κλπ).

- Ειδική φροντίδα θα πρέπει να δίνεται όταν το καλοριφέρ βρίσκεται κοντά σε παιδιά ή όταν αφήνεται χωρίς επίβλεψη.

- Μην εισάγετε αντικείμενα στο καλοριφέρ.

- Βεβαιωθείτε ότι απόσταση ασφαλείας διατηρείται μεταξύ του καλωδίου τροφοδοσίας και του περιβλήματος. - Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, είναι σημαντικό οι είσοδοι και έξοδοι του αέρα να διατηρούνται καθαροί.

Ποτέ μην αφήνετε αντικείμενα μπροστά ή πάνω στο καλοριφέρ.

- Μην χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ σε ανοιχτό χώρο.

- Το καλοριφέρ δεν είναι κατάλληλο για χρήση στο μπάνιο, χώρους πλύσης ή αίθουσες που χρησιμοποιούνται για παρόμοιο σκοπό. Το καλοριφέρ δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται σε θέση όπου θα μπορούσε να πέσει σε μπανιέρα ή άλλο δοχείο νερού.
- Μην καλύπτετε το καλοριφέρ.
- Το καλοριφέρ δεν πρέπει να τοποθετείται πολύ κοντά σε πρίζα ρεύματος.
- Το καλοριφέρ πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε όρθια θέση.
- Αν το καλοριφέρ βρεθεί σε οριζόντια θέση, αφαιρέστε πρώτα το βύσμα από την πρίζα και αφήστε το καλοριφέρ να κρυώσει πριν το επιστρέψετε σε όρθια θέση.

Συναρμολογήστε τα ροδάκια

⚠ Προσοχή:

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, θα πρέπει να τοποθετήσετε τα ροδάκια που συμπεριλαμβάνονται.

Παρακαλώ ανατρέξτε στη σχετική εικόνα!

- Γυρίστε το καλοριφέρ ανάποδα.

ℹ Σημείωση:

Θα μπορούσατε να τοποθετήσετε μια κουβέρτα από κάτω έτσι ώστε να μην προξενήσετε ζημιές στο περίβλημα.

- Τοποθετήστε τους βραχίονες σχήματος-U μεταξύ του πρώτου και δεύτερου και μεταξύ του τελευταίου και προτελευταίου από τα ροδάκια (Θέση 1).
- Τοποθετήστε τις άκρες των στηριγμάτων μέσα από τις τρύπες που υπάρχουν στους βραχίονες (Θέση 2).
- Τοποθετήστε τα στηρίγματα με τις πεταλούδες.

Οδηγίες

Αποσυσκευασία

- Αφαιρέστε τυχόν προστατευτικά υλικά συσκευασίας, καθώς και τη συσκευασία μεταφοράς από τη συσκευή.
- Ξετυλίξτε το καλώδιο εντελώς.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του καλοριφέρ(δείτε την ετικέτα πληροφοριών) και η ηλεκτρική τάση ταιριάζει.
- Γυρίστε το διακόπτη στο 0 ή MIN.
- Το βύσμα πρέπει να εισαχθεί σε μία σωστά εγκατεστημένη πρίζα 230 V ~ 50 Hz με γείωση.

Συνδεδεμένη Ισχύς

Τα τρία επίπεδα ισχύος των συσκευιών έχουν ως εξής:

RA 5520 = 1500 W

RA 5521 = 2000 W

RA 5522 = 2200 W

Για να αντέξει ένα τέτοιο φορτίο, ένα οικιακό κύκλωμα συνιστάται ασφάλεια 16 A.

⚠ Προσοχή: ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ

- Εάν χρησιμοποιείτε μπατανιέζες, αυτές πρέπει να έχουν διατομή καλωδίου τουλάχιστον 1,5 mm².
- Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα καθώς αυτή η συσκευή είναι υπερβολικά ισχυρή.

Διακόπτης ασφαλείας

Το καλοριφέρ διαθέτει έναν διακόπτη ασφαλείας ο οποίος κόβει την παροχή ηλεκτρισμού εάν πέσει η συσκευή. Ο διακόπτης ασφαλείας αποτρέπει επικίνδυνες καταστάσεις που προκαλούνται από υπερθέρμανση.

⚠ Προσοχή:

Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε όρθια θέση, ώστε να είναι σταθερή και προκειμένου να αποφευχθούν δυσλειτουργίες .

ℹ Σημείωση:

Η συσκευή ενεργοποιείται και πάλι αυτόματα μόλις έχει τοποθετηθεί σε όρθια θέση.

Επίπεδα / Ισχύς

Ρυθμίστε το επίπεδο θερμότητας μέσω του διακόπτη επιλογής. Στρέψτε το διακόπτη στο επίπεδο:

I = χαμηλή ισχύς

II = μεσαία ισχύς

III = υψηλή ισχύς

0 = η συσκευή είναι απενεργοποιημένη

ℹ Σημείωση:

Για παράδειγμα, επιλέξτε τη χαμηλή ισχύ για ένα μικρό δωμάτιο. Εάν αυτή δεν είναι αρκετή, γυρίστε το διακόπτη του καλοριφέρ στη μεσαία ή υψηλή ισχύ.

Επίπεδα / Ισχύς

Ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας το καλοριφέρ τακτικά, ο θερμοστάτης εξασφαλίζει και διατηρεί την επιθυμητή θερμοκρασία. Για να βρείτε τις ιδανικές συνθήκες του θερμοστάτη, παρακαλείσθε να ενεργήσετε ως εξής:

- Γυρίστε το θερμοστάτη ελέγχου στο "MAX".

- Μόλις η επιθυμητή θερμοκρασία έχει επιτευχθεί, γυρίστε το θερμοστάτη αργά προς τα κάτω μέχρι το καλοριφέρ να απενεργοποιηθεί. Η λυχνία ελέγχου του διακόπτη σβήνει.

- Το καλοριφέρ θα παραμείνει πλέον στην επιθυμητή θερμοκρασία.

⚠ Προσοχή:

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται πλέον, θα πρέπει πάντα να αφαιρείτε το βύσμα.

Απενεργοποίηση

Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε το καλοριφέρ, στρέψτε το διακόπτη στο MIN ή 0 και στη συνέχεια αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα. Η λυχνία ελέγχου σβήνει.

Καθαρισμός και αποθήκευση του καλωδίου

⚠ Προειδοποίηση:

Πάντα να αφαιρείτε το καλώδιο από την πρίζα και αφήστε το καλοριφέρ να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.

⚠ Προσοχή:

Μην χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε τύπο απορρυπαντικού, λειαντικού ή γυαλιστικού στο περίβλημα του καλοριφέρ καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια.

- Σκουπίστε το καλοριφέρ με ένα στεγνό πανί για να απομακρύνετε τη σκόνη.
- Ένα νωπό πανί (όχι πολύ υγρό) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αφαιρέσετε τους λεκέδες.

Αποθήκευση

- Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα εφόσον δεν κάνετε χρήση της συσκευής
- Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από το ειδικό σημείο μαζέματος καλωδίου.
- Αν το καλοριφέρ δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να αποθηκευτεί στην αρχική του συσκευασία.

Εγγύηση

Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση κατασκευαστή 24 μηνών, αρχής γενομένης από την ημέρα αγοράς (απόδειξη).

Κατά την διάρκεια της εγγύησης, οποιαδήποτε δυσλειτουργία της συσκευής ή των εξαρτημάτων που οφείλονται σε ελαττώματα θα επιδιορθώνεται δωρεάν ή κατά την κρίση μας, θα γίνεται αντικατάσταση με καινούρια. Η επιδιορθωση ή η αντικατάσταση κατά τη διάρκεια της εγγύησης, για κανένα λόγο δεν αυξάνει την διάρκεια ζωής της, ούτε παρέχει δικαίωμα για καινούρια εγγύηση!

Η απόδειξη λειτουργεί σαν αποδεικτικό αγοράς για την εγγύηση. Χωρίς αποδεικτικό αγοράς δεν γίνεται καμία δωρεάν επιδιόρθωση ή αντικατάσταση. Εάν θέλετε να επωφεληθείτε της εγγύησης, επιστρέψτε την συσκευή στην αρχική συσκευασία, με όλα τα εξαρτήματα, στον έμπορα απ' τον οποίο την αγοράσατε, μαζί με την απόδειξη αγοράς. Βλάβες σε αναλώσιμα ή εξαρτήματα τα οποία υπόκεινται σε χρήση – καθαρισμό, δεν καλύπτονται από την εγγύηση και έτσι η συντήρηση ή η αντικατάσταση αυτών των εξαρτημάτων πρέπει να πληρωθεί!

Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση παρέμβασης στο μηχανισμό.

Μετά το τέλος της εγγύησης

Μετά την λήξη της εγγύησης, μπορείτε να ζητήσετε επιδιορθώσεις από τον αρμόδιο αντιπρόσωπο ή το ειδικό συνεργείο, με την καταβολή των εξόδων που προκύπτουν.



Σημασία του συμβόλου «Κάδου απορριμμάτων»

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.