



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

UNIVERSAL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ AIR CONDITION

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΘΟΝΗΣ

- 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MODE)
- 2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ CONDITIONER (CONDITIONER TEMPERATURE)
- 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ (FAN)
- 4 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (AMBIENT TEMPERATURE)
- 5 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ (SWING AND FAN)
- 6 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (TIMER OFF)
- 7 ΡΟΛΟΙ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (CLOCK /TIMER ON/MODEL CODE)
- 8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ (SLEEP)

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

- ☼ ΔΡΟΣΕΡΟ (i.COOL)
- ☼ ΖΕΣΤΟ (i.HEAT)
- ⏻ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (POWER)
- ^ ΑΥΞΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (TEMP +)
- ~ ΜΕΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (TEMP -)
- ↺ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MODE)
- ↻ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (SWING)
- ☼<sub>1</sub> ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (DIR)
- ☼<sub>2</sub> ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ (FAN)
- + +
- -
- ⏻ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (TIMER ON)
- ⏻ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (TIMER OFF)
- ⌚ ΡΟΛΟΙ
- C/F ° C / ° F
- ⏻ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ (SLEEP)
- OK ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ (ENTER)
- Ⓢ ΕΠΙΛΟΓΗ (SELECT)
- ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (RESET)

### ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου
- Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της θήκης μπαταριών.

- Τοποθετήστε 2 μπαταρίες (τύπου AAA) φροντίζοντας για τη σωστή πολικότητα.

### 2. Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίου

#### 2.1 Αναζήτηση Μάρκας (Brand)

- Αναζητήστε τον κωδικό (-ούς) που αντιστοιχεί στη μάρκα στον πίνακα κωδικών (π.χ.: αν βρείτε 0188-0196 τότε όλοι οι κωδικοί από 0188 έως 0196 περιλαμβάνονται).
- Εισάγετε τον κωδικό (-ούς) που βρέθηκαν με άμεση εισαγωγή

#### 2.1.1 Άμεση εισαγωγή

- Πιέστε το πλήκτρο **Ⓢ**, ο κωδικός μοντέλου αναβοσβήνει στην οθόνη.

- Πιέστε τα 4 πλήκτρα που αντιστοιχούν στον 4ψήφιο επιθυμητό κωδικό -

Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο λειτουργεί σωστά. Εάν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται σωστά, τοποθετήστε τον επόμενο κωδικό για τη συγκεκριμένη μάρκα (2.1.1)

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά με κανέναν από τους κωδικούς, πραγματοποιήστε μια Αυτόματη αναζήτηση (2.2) Σημ.: Πιέστε το πλήκτρο **Ⓢ** για να επιλέξετε τον επόμενο κωδικό.

#### 2.2 Αυτόματη αναζήτηση

- Κατευθύνεται το τηλεχειριστήριο προς το air conditioner, πιέστε το πλήκτρο **Ⓢ** μέχρι ο κωδικός μοντέλου αρχίσει να αυξάνεται (περίπου 5 δευτερόλεπτα.)


- Αφήστε το πλήκτρο, αλλά συνεχίστε να κρατάτε το τηλεχειριστήριο με κατεύθυνση το air conditioner.

- Όταν το air conditioner ενεργοποιηθεί, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσετε την αναζήτηση.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο λειτουργεί σωστά. Εάν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται σωστά, πραγματοποιήστε μία Αυτόματη αναζήτηση (2.2)


### 3. Ρύθμιση ρολογιού

- Πιέστε το πλήκτρο **⌚**, και η ώρα αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη.


- Πιέστε τα πλήκτρα + και/ή - μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα.
- Πιέστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε την ώρα.



4. Προγραμματισμός της λειτουργίας ενεργοποίησης (Timer ON) και απενεργοποίησης (Timer OFF) του Χρονοδιακόπτη  
Για να λειτουργήσει σε κατάσταση χρονοδιακόπτη (Timer) το τηλεχειριστήριο πρέπει να παραμείνει προσανατολισμένο προς το air condition σε κατάλληλη απόσταση

#### 4.1 Ενεργοποίηση Χρονοδιακόπτη (Timer ON)

- Πιέστε το πλήκτρο , και η ώρα στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει.
- Πιέστε τα πλήκτρα + και/ή - μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα ενεργοποίησης.
- Περιμένετε περίπου 5 δευτερόλεπτα, μέχρι η ώρα σταματήσει να αναβοσβήνει.

#### 4.2 Απενεργοποίηση Χρονοδιακόπτη (Timer OFF)

- Πιέστε το πλήκτρο , και η ώρα στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει.
- Πιέστε τα πλήκτρα + και/ή - μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα απενεργοποίησης.
- Περιμένετε περίπου 5 δευτερόλεπτα, μέχρι η ώρα σταματήσει να αναβοσβήνει.

Σημείωση: Για να παύσετε την αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off), απλά πιέστε τα πλήκτρα  ή .

Σημείωση: Μόνο μία από τις δύο αυτόματες λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν.


#### 5. Μετατροπή Κελσίου/Φαρενάιτ (Celsius/Fahrenheit)

Πιέστε το πλήκτρο C/F για να αλλάξετε την ένδειξης της μονάδας μέτρησης της θερμοκρασίας σε Κελσίου ή Φαρενάιτ


#### 6. Λειτουργία ύπνου (SLEEP)

Για να λειτουργήσει σε κατάσταση ύπνου (SLEEP), το τηλεχειριστήριο πρέπει να είναι προσανατολισμένο προς το κλιματιστικό σε κατάλληλη απόσταση

#### 6.1 Κατάσταση δροσερό

Πιέστε το πλήκτρο  για την αύξηση της θερμοκρασίας κατά ένα βαθμό ανά ώρα για τις πρώτες δύο ώρες και απενεργοποιήστε αυτόματα μετά από 8 ώρες.

#### 6.2 Κατάσταση ζεστό

Πιέστε το πλήκτρο  για μείωση της θερμοκρασίας κατά ένα βαθμό ανά ώρα για τις πρώτες δύο ώρες και απενεργοποιήστε αυτόματα μετά από 8 ώρες.

