

A E G

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



WUB 5511

Σημαντικές πληροφορίες!

Παρακαλώ κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για μεταγενέστερη χρήση!

Προειδοποίηση:

- Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε νοσοκομεία.
- Μην καλύπτετε το θερμοστάτη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο υψηλότερο επίπεδο μπορεί να προκαλέσει κάψιμο στο δέρμα.
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά και από αδύναμα άτομα που είναι ευαίσθητα στη θερμότητα.
- Αυτή η ηλεκτρική κουβέρτα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά εκτός εάν ο θερμοστάτης έχει οριστεί από ένα γονέα ή κηδεμόνα ή το παιδί έχει δεόντως καθοδηγηθεί στον τρόπο λειτουργίας του θερμοστάτη.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είναι υγρό ή σε δωμάτια με υψηλό επίπεδο υγρασίας, όπως το μπάνιο, κλπ.
- Η ηλεκτρική κουβέρτα δεν πρέπει να σπρώχνεται στο κρεβάτι ή να τυλίγεται γύρω από το στρώμα.
- Αν η ηλεκτρική κουβέρτα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε ένα κρεβάτι που μπορεί να μετακινηθεί θα πρέπει να ελέγχετε πριν από τη χρήση ότι η ηλεκτρική κουβέρτα δε θα μπλοκαριστεί ή πιεστεί μαζί με το κρεβάτι.
- Μετά τη χρήση, μη διπλώνετε το προϊόν πολύ σφιχτά ώστε να μην καταστρέψετε την εσωτερική καλωδίωση!
- Το προϊόν πρέπει να επιθεωρείται τακτικά για σημεία από φθορές ή ζημιές. Εάν τέτοια σημεία βρεθούν ή αν το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί σωστά πρέπει να το επιστρέψετε στο εμπορικό κατάστημα ή στο τμήμα service πριν από την επαναχρησιμοποίησή του.
- Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο προϊόν και αποσυνδέστε το αμέσως από το ηλεκτρικό δίκτυο αν είναι ήδη σε χρήση.
- Εάν το προϊόν δε λειτουργεί, διότι μια ασφάλεια έχει ενεργοποιηθεί ή πυροδοτηθεί, παρακαλούμε να επιστρέψετε το προϊόν στο τμήμα service.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης αγοράς και, εάν είναι δυνατόν, το κιβώτιο με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν την συσκευή σε άλλους ανθρώπους, παρακαλώ επίσης δώστε τους τις οδηγίες λειτουργίας. Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση και

για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.

Μην την χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο. Κρατείστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

Όταν την καθαρίζετε, την φυλάσσετε για αρκετό καιρό ή προσαρμόζετε αξεσουάρ, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό αφαιρέστε τα ενσωματωμένα αξεσουάρ. Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα. Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες. Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο κλπ. Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «ειδικές οδηγίες ασφαλείας»

Παιδιά και άτομα με αναπηρία

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να διατηρήσει όλες τις συσκευασίες (όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από αυτά.

Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη ζελατίνα, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

Προκειμένου να προστατευθούν παιδιά και ευπαθή άτομα από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό επιτήρηση. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο Οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας, έχουν τονιστεί. Δώστε σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή για να αποφύγετε ατυχήματα και βλάβες στη συσκευή:

Προειδοποίηση:

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

Προσοχή:

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

Σημείωση:

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

Σύμβολα πάνω στο προϊόν

Θα βρείτε επίσης σύμβολα προειδοποιήσεων και πληροφοριών σχετικά με το προϊόν:



Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας!



Μην εισάγετε βελόνες!



Μην το χρησιμοποιείτε όταν είναι διπλωμένο και μην το απλώνετε έξω!

Επεξήγηση των Εξαρτημάτων

- 1 Έλεγχος
- 2 Θερμοστάτης
- 3 Λυχνία ελέγχου

Οδηγίες Χρήσης

Χρήση

Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική κουβέρτα στο στρώμα του κρεβατιού σας. Η ηλεκτρική κουβέρτα πρέπει να επισυνάπτεται το στρώμα σας μέσω των ιμάντων.

- Τοποθετήστε την ηλεκτρική κουβέρτα στο στρώμα (βλ. σχήμα Α).
- Απελευθερώστε τους ιμάντες και οδηγήστε τους κάτω από το στρώμα (βλ. σχήμα Β).
- Περάστε τους ιμάντες μέσα από τις θηλίες από την άλλη πλευρά της ηλεκτρικής κουβέρτας και στερεώστε τους με κόμπους.
- Η ηλεκτρική κουβέρτα πρέπει να απλώνεται ομοιόμορφα στο στρώμα και δεν πρέπει να πιέζεται ή να δημιουργούνται οποιεσδήποτε ζαρές.
- Αφήστε το χειριστήριο μακριά από το κρεβάτι ώστε να μπορείτε να λειτουργήσετε το θερμοστάτη.



Προειδοποίηση:

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο θερμοστάτης να καλυφθεί από σκεπάσματα ή μαξιλάρια! Σε αντίθετη περίπτωση αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής (βλέπε πινακίδα τύπου) και η τάση της πρίζας είναι ίδια.
- Βάλτε το βύσμα σε μια ορθά εγκατάσταση πρίζα 230 V, 50 Hz με επαφή γείωσης.

Ενεργοποίηση

- Μετακινήστε το ρυθμιστή του θερμοστάτη (2) στο επιθυμητό επίπεδο.
- Η λυχνία ελέγχου (3) ανάβει και δείχνει ότι η συσκευή λειτουργεί.



Σημείωση:

Τις πρώτες φορές που αυτή η συσκευή θα χρησιμοποιηθεί ασυνήθιτες οσμές μπορεί να παραχθούν. Αυτές είναι αβλαβείς και εξαφανίζονται καθώς η συσκευή χρησιμοποιείται.

Ρυθμίσεις Θερμοστάτη

Μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ρύθμιση	Λειτουργία	Οδηγίες Χρήσης
0	Off	
1	Low. Ελαφριά ζέση.	Κατάλληλο για τη λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας.
2	Medium	Κατάλληλο για τη λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας.
3	High	Δεν είναι κατάλληλο για λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μόνο για προθέρμανση του κρεβατιού πριν ζαπλώσετε.

i Σημείωση:

Μπορείτε να αναγνώσετε τη ρύθμιση στη λυχνία ελέγχου (3).

Απενεργοποίηση

Γυρίστε το θερμοστάτη στο 0 (off).

Μόνο τότε θα πρέπει να αφαιρέσετε το βύσμα από την πρίζα.

Καθάρισμα



Προειδοποίηση:

Να αφαιρέτε πάντα το βύσμα από την πρίζα πριν καθαρίσετε τη συσκευή.



Προσοχή:

- Η ηλεκτρική κουβέρτα μαζί με το θερμοστάτη δεν πρέπει να τοποθετούνται στο πλυντήριο ή το στεγνωτήριο.
- Μην βυθίζετε τα εξαρτήματα στο νερό.
- Ο θερμοστάτης δεν πρέπει να επιτραπεί να γίνει υγρός.
- Εάν χρησιμοποιείτε νερό για να καθαρίσετε την ηλεκτρική κουβέρτα, η θερμοκρασία αυτού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 30°C. Διαφορετικά, το υλικό μπορεί να συρρικνωθεί και να καταστραφεί το ηλεκτρικό σύστημα.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά ή διαλυτικά.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικό λεκέδων, όπως αφρό ή υγρό ψεκασμού.

Αφαίρεση λεκέδων από την ηλεκτρική κουβέρτα

- Σκουπίστε τη λεκιασμένη περιοχή με ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι. Στην περίπτωση επίμονων λεκέδων χρησιμοποιήστε απλώς απαλά λίγο σαπουνόνερο.
- Περισεύματα νερού μπορούν να απομακρυνθούν με μια πετσέτα.

Στέγνωμα ηλεκτρικής κουβέρτας

- Μετά τον καθαρισμό, αφήστε το υλικό να στεγνώσει στον αέρα.
- Για το σκοπό αυτό ολόκληρη η ηλεκτρική κουβέρτα θα πρέπει να κρεμαστεί σε ευθεία γραμμή.

- Μην χρησιμοποιείτε μανταλάκια ή παρόμοια αντικείμενα.



⚠ Προειδοποίηση:

Η ηλεκτρική κουβέρτα πρέπει να είναι εντελώς στεγνή πριν χρησιμοποιηθεί ξανά.

Θερμοστάτης

- Θα πρέπει να σκουπίζετε το θερμοστάτη μόνο με ένα στεγνό πανί.

Αποθήκευση

- Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα και αφήστε την ηλεκτρική κουβέρτα να κρυώσει για περίπου 20 λεπτά.
- Διπλώστε την ηλεκτρική κουβέρτα απαλά και αποθηκεύστε ολόκληρο το προϊόν στην τσάντα αποθήκευσης.

⚠ Προσοχή:

- Φυλάξτε το προϊόν σε ξηρό μέρος.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.

Σημασία του συμβόλου «Κάδου απορριμμάτων»

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.