

Intenso Music Waver (DE)

Der schnelle Start!

Folgen Sie bitte dieser Kurzdemonstration, dann werden Sie über die wichtigsten Funktionen des Intenso Musik Players in Kürze informiert.



1) Einschalten und Ausschalten des Gerätes [⏻] [⏻]

Drücken und halten Sie die [⏻] [⏻] Taste gedrückt, bis das Intenso-Logo auf dem Display erscheint.

2) Menü Taste [⏻] [⏻]

Sie dient als Auswahl Taste zum Navigieren zwischen den Funktionen.

3) ▶|| Play/Pause Taste

Die ▶|| Taste ist die wichtigste Taste des Intenso Musik Player. Mit dieser Taste starten Sie die Wiedergabe, unterbrechen Sie die Wiedergabe und bestätigen Sie Ihre Auswahl in den einzelnen Menüpunkten.

Funktion	Bedienung
Vorspulen	Drücken Sie die ▶▶ Taste, um zum nächsten Titel zu gelangen.
Zurückspulen	Drücken Sie die ◀◀ Taste, um zum vorherigen Titel zu gelangen.
Lautstärke anpassen	Drücken Sie die + oder - Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
Tastensperre	Schieben Sie den Schalter nach links, um die Tasten zu sperren und nach rechts, um sie zu entsperren.

Zum Abspielen von MP3, WMA oder ASF Songs

Play/Pause	Zum Abspielen/Pause betätigen Sie die ▶ Taste.
------------	--

Kinderleicht Ordner von Windows zum MP3 Player verschieben!

Mit der „drag and drop“ Funktion können Sie ganze Ordner (Musik oder Daten) zum Intenso Musik Player verschieben.

Mit diesen Funktionen können Sie nun schon den Intenso Musik Player sicher bedienen.

Wissen Sie einmal nicht weiter? Unsere Technische Service Hotline beantwortet gerne weitere Fragen: +49 (0) 900 1 50 40 30 für 0,39 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.

Intenso wünscht Ihnen viel Spaß mit Ihrem Musik Player!


Intenso Music Waver (EN)

Off to a quick start!

Kindly follow this short demonstration which gives you brief information about the most important functions of the Intenso Music Player.




1) Switching on and switching off the device



Press and then keep the  button pressed until the Intenso logo appears on the display.

2) Menu button


The menu button is the most important button of the Intenso Music Player. It serves as confirmation and selection button to navigate between the functions.

3) Play/Pause key

The  key is the principal key of the Intenso music player. With this key you start the reproduction, you stop the reproduction and you confirm your selection in all the menu points.

Function	Operation
Fast forward	Press the  button to go to the next track.
Rewind	Press the  button to go to the previous track.
Adjust the volume	Press the + or - button in order to increase or lower the volume.
Key lock	Move the sliding switch to the left side to lock the keys and to the right side to unlock them.

Playback of MP3, WMA or ASF songs

Play/Pause	To Play/Pause use the button 
------------	--

It's as easy as winking to move folders from Windows to the MP3 player!

Using the "drag and drop" function, you can move whole folders (music or data) to the Intenso Music Player.

With these functions you can already operate the Intenso Music Player easily.

Stuck with a problem? Our technical service hotline will gladly answer your queries:
+49 (0) 900 1 50 40 30 at 0.39 €/min. from a German landline. Mobile prices may vary.

Intenso wishes you lots of fun with your Music Player!

Intenso Music Waver (IT)

Avvio rapido!

Questa breve presentazione illustra le funzioni più importanti del lettore musicale Intenso.



1) Accensione e spegnimento dell'apparecchio [M]

Quindi tenere premuto il tasto [M] fino alla comparsa del logo Intenso sul display.

2) Tasto M Menu [M]

Esso consente di confermare, selezionare e navigare fra le diverse funzioni dell'apparecchio.

3) ▶ Il tasto

Il ▶ tasto è il tasto principale del lettore musicale di Intenso. Mediante questo tasto avvia la riproduzione, interrompe la riproduzione e conferma la Sua selezione nei singoli punti del menu.

Funzione	Come procedere
Avanzamento	Premere il tasto ▶▶ per passare al brano successivo.
Riavvolgimento	Premere il tasto ◀◀ per tornare al brano precedente.
Regolazione del volume	Premere il tasto + o - per aumentare o abbassare il volume.
Blocco tasti	Spinga l'interruttore verso sinistra al fine di bloccare i tasti e verso destra per sbloccarli.

Riproduzione di brani MP3, WMA o ASF

Play/Pause	Per avviare la riproduzione/mettere in pausa, premere il tasto ▶ .
------------	---

Trasferimento di cartelle da Windows al lettore MP3!

Con la funzione "drag and drop" è possibile spostare intere cartelle (di musica o dati) nel lettore Intenso.

Le funzioni di base sopradescritte consentono già un uso sicuro del lettore musicale Intenso.

Per maggiori informazioni contattare il nostro servizio di assistenza tecnica al seguente numero verde: +49 (0) 900 1 50 40 30 per 0,39 €/min. dalla rete fissa tedesca. Le tariffe relative alla rete mobile possono variare.

Buon divertimento da Intenso!

Intenso Music Waver (FR)

Une mise en fonction rapide !

Veuillez suivre cette brève démonstration pour vous informer sur les principales fonctions du lecteur de musique Intenso.



1) Mise sous tension et hors tension de l'appareil [⏻] [⏻]

Appuyez sur la touche [⏻] [⏻] jusqu'à l'affichage du logo Intenso sur l'écran.

2) Touche menu [⏻] [M]

Elle sert de touche de validation et de sélection pour naviguer entre les fonctions.

3) ▶|| Touche Lecture / Pause

La ▶|| est la touche principale du lecteur de musique d'Intenso. Avec cette touche vous commencez la reproduction, vous arrêtez la reproduction et vous confirmez votre choix dans tous les points du menu.

Fonctions	Commandes
Avance	Appuyez sur la touche ▶▶ pour passer au titre suivant.
Retour	Appuyez sur la touche ◀◀ pour revenir au titre précédent.
Réglage du volume	Appuyez sur les touches + ou - pour augmenter ou diminuer le volume.
Touche de verrouillage	Déplacez le bouton coulissant sur le côté gauche pour verrouiller les touches et sur le côté droit pour les débloquer.

Lecture audio en formats MP3, WMA ou ASF

Play/pause	Pour sélectionner play/pause, appuyez sur la touche ▶ .
------------	--

Transférer facilement les données de Windows au lecteur MP3 !

La fonction „drag and drop" vous permet de transférer des fichiers complets (musique ou données) sur le lecteur Intenso.

Ces fonctions vous permettent d'utiliser le lecteur musique Intenso en toute sécurité.

Si vous avez besoin de renseignements, notre service technique hotline vous assistera volontiers : +49 (0) 900 à 1 50 40 30 pour 0,39 €/min. à partir du réseau fixe allemand. Les tarifs de la téléphonie mobile peuvent varier.

Intenso vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre lecteur de musique !

Intenso Music Waver (ES)

¡El arranque rápido!

Por favor siga esta guía rápida para informarse sobre las funciones más importantes del reproductor de música Intenso.



1) Encienda y apague el aparato [⏻] [⏻]

Luego mantenga presionado el botón [⏻] [⏻] hasta que aparezca el logotipo Intenso en la pantalla.

2) Botón menú [⏻] [⏻]

Este cumple la función de un botón de confirmación y selección para navegar entre las funciones.

3) ▶|| Botón Play/Pause

El botón ▶|| es el botón principal del lector de música Intenso. Con este botón iniciará la reproducción, para la reproducción y confirma su selección en todos los puntos del menú.

Función	Instrucción
Avanzar	Presione el botón ▶▶ para acceder al siguiente título.
Rebobinar	Presione el botón ◀◀ para acceder al título anterior.
Ajustar el volumen	Presione el botón + o - para aumentar o disminuir el volumen.
Bloqueo de teclas	Mueva el interruptor deslizante a la izquierda para bloquear los botones y a la derecha para desbloquearlas.

Para reproducir canciones MP3, WMA o ASF

Reproducción/Pausa	Para reproducir/pausa presione el botón ▶
--------------------	---

¡De forma muy simple puede arrastrar las carpetas de Windows hasta el reproductor de MP3!

Con la función de „drag and drop“ puede arrastrar carpetas completas (música o datos) hasta el reproductor de música Intenso.

Con estas funciones ya puede manejar con seguridad el reproductor de música Intenso.

¿No sabe qué hacer? Nuestra línea de servicio técnico con gusto responde sus preguntas: +49 (0) 900 1 50 40 30 a 0,39 €/Min. del teléfono fijo alemán. Los precios de llamadas por un teléfono móvil pueden diferir.

¡Intenso le desea mucha diversión con su reproductor de música!

Intenso Music Waver (PT)

O início rápido!

Siga esta demonstração resumida para conhecer as principais funções do Intenso Music Player.



1) Ligando e desligando o aparelho [Power]

Pressione e segure a tecla [Power] até que apareça a logomarca Intenso no visor.

2) Tecla Menu [Menu]

Ela serve como tecla de confirmação e de seleção para navegação entre as funções.

3) [Play/Pause] Tecla Play/Pause

A tecla [Play/Pause] é a tecla principal do leitor de música Intenso. Com esta tecla iniciará a reprodução, pára a reprodução e confirma a sua seleção em todos os pontos do menu.

Função	Manuseio
Adiantar	Pressione a tecla [Next] para ir para o próximo título.
Voltar	Pressione a tecla [Previous] para voltar para o título anterior.
Ajustar o volume	Pressione as teclas + ou - para aumentar ou diminuir o volume.
Bloqueio de teclas	Mova o interruptor deslizante para a esquerda para bloquear as teclas e para a direita para as desbloquear.

Para reproduzir músicas MP3, WMA ou ASF

Play/Pause	Para Reproduzir/Pause pressione a tecla [Play/Pause]
------------	--

É super fácil enviar pastas do Windows para o MP3 Player!

Com a função „drag and drop“ pode-se enviar pastas inteiras (música ou arquivos) para o Intenso Music Player.

Com estas funções você já pode manusear com segurança o Intenso Music Player.

Não sabe o que fazer? Nossa Hotline de serviços técnicos tem prazer em responder às suas perguntas: +49 (0) 900 1 50 40 30 por 0,39 €/Min. de um telefone fixo na Alemanha. Tarifas de telefones móveis podem variar.

Divirta-se com seu Music Player, é o que lhe deseja a Intenso!

Intenso Music Waver (PL)

Szybki start!

Postępując zgodnie z poniższą krótką demonstracją zostaniesz w skrócie poinformowany o najważniejszych funkcjach odtwarzacza muzyki Intenso.



1) Załączanie i wyłączenie urządzenia przyciskiem [M]

Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk [M] do momentu pojawienia się logo Intenso na wyświetlaczu.

2) Przycisk Menu [M]

Służy on do wybierania i zatwierdzania nawigacji poszczególnych funkcji.

3) Odtwarzanie/ przerwa

Naciśnij przycisk [Play/Pause] celem odtwarzania lub zatrzymania utworu.

Funkcja	Opis
Przesuwanie do przodu	Celem przejścia do następnego tytułu naciśnij przycisk [Next]
Przesuwanie do tyłu	Celem przejścia do poprzedniego tytułu naciśnij przycisk [Previous]
Regulacja głośności	Naciskając przyciski + lub - możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie głośności.
Blokada klawiszy	Proszę przesunąć suwak blokady klawiszy na porządną pozycję aby włączyć lub wyłączyć blokadę.

Odtwarzanie utworów w MP3, WMA lub ASF

Play/Pause	Naciśnij przycisk [Play/Pause] celem odtwarzania/ zatrzymania.
------------	--

Proste przenoszenie katalogów z Windowsa do odtwarzacza MP3 !

Za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść (drag and drop)” możesz przenosić do odtwarzacza Intenso całe katalogi (muzyki i danych) .

Za pomocą powyższych funkcji bezpiecznie możesz już obsługiwać odtwarzacz Intenso.

Nie wiesz co zrobić dalej? Nasza linia telefoniczna technicznej pomocy serwisowej (Hotline) chętnie odpowie na twoje pytania:

+49 (0) 900 1 50 40 30 za 0,39 €/min. z niemieckiej sieci stacjonarnej. Sieci komórkowe mogą się różnić.

Intenso życzy ci wiele przyjemności z twoim odtwarzaczem muzyki !

Intenso Music Waver (RU)

Быстрый старт!

Следуйте короткой демонстрации, которая быстро ознакомит Вас с самыми важными функциями музыкального плеера Интенсо.



1) Включение и выключение прибора [Ⓜ]

Нажмите и держите кнопку [Ⓜ], пока на дисплее не появится логотип фирмы Интенсо.

2) Меню кнопки [Ⓜ]

Она служит в качестве подтверждения для навигации между функциями.

3) Воспроизведение/Пауза

Нажмите кнопку ▶|| для проигрывания или остановки песни.

Функция	Обслуживание
Прокручивание вперед	Нажмите кнопку ▶▶, чтобы перейти к следующей песне.
Прокручивание назад	Нажмите кнопку ◀◀, чтобы перейти к предыдущей песне.
Регулировка звука	Нажмите кнопку + или -, чтобы повысить или понизить звук.
Блокировка кнопки	Передвиньте переключатель для блокировки кнопки в необходимую позицию, чтобы включить или выключить блокировку кнопки.

Для проигрывания песен в форматах MP3, WMA или ASF

Play/Pause	Для проигрывания/паузы нажмите кнопку ▶ .
------------	--

Легкий перенос папки из Windows на MP3 плеер!

С помощью функции „drag and drop“ в музыкальный плеер Интенсо можно передвинуть всю папку (музыку или данные).

С помощью этих функций Вы можете обслуживать музыкальный плеер Интенсо.

Вы не знаете, как решить проблему? Наша горячая линия по технической поддержке клиентов ответит на Ваши вопросы:

+49 (0) 900 1 50 40 30 für 0,39 €/мин из стационарного телефона в Германии. Цены на звонки из мобильных телефонов могут быть разными.

Фирма Интенсо желает Вам много радости при использовании плеера!