

A E G

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



MRC 4106

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, δεν πρέπει να εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή ή την υγρασία. Συνεπώς, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην άμεση εγγύτητα του νερού - παραδείγματος χάριν κοντά σε έναν νεροχύτη, μια πισίνα ή σε υγρό κελάρι.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον προοριζόμενο σκοπό.
- Συνδέστε τη συσκευή σε ένα κατάλληλα εγκατεστημένη πρίζα. Δώστε προσοχή αν η διεκρινισμένη τάση αντιστοιχεί στην τάση της πρίζας.
- Βάλτε τη συσκευή κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι σχισμές εξερισμού να μην καλύπτονται.
- Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα της συσκευής. Ανακριβείς επισκευές μπορούν να αποτελέσουν ιδιαίτερο κίνδυνο για το χρήστη. Εάν η συσκευή χαλάσει, ειδικότερα το καλώδιο, μην ενεργοποιείτε τη συσκευή άλλο, αλλά δώστε την να επισκευαστεί από έναν τεχνικό. Ελέγχετε το καλώδιο τακτικά για τυχόν ζημιά.
- Για λόγους ασφάλειας ένα σπασμένο ή χαλασμένο τροφοδοτικό μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από ένα ίδιο τροφοδοτικό από τον κατασκευαστή, το τμήμα εξυπηρέτησεων πελατών μας ή ένα παρόμοιο καταρτισμένο πρόσωπο.
- Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη περίοδο, αφαιρέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα ή βγάλτε τις μπαταρίες.
- Αυτά τα σύμβολα μπορεί να βρεθούν στη συσκευή και προορίζονται να δείξουν τα ακόλουθα:

Το σύμβολο αστραπής συμβουλεύει το χρήστη για μέρη στο εσωτερικό της συσκευής τα οποία φέρουν επικίνδυνα επίπεδα υψηλής τάσης.



Το σύμβολο με το θαυμαστικό συμβουλεύει το χρήστη από σημαντική λειτουργία ή οδηγίες συντήρησης στο συνοδευτικό έγγραφο.



Παιδιά

- Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλώ κρατήστε όλη τη συσκευασία μακριά τους (πλαστικές σακούλες, κιβώτια, πολυστυρόλιο κ.λ.π).

Προσοχή! Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με το φύλλο αλουμινίου δεδομένου ότι υπάρχει **κίνδυνος ασφυξίας!**

- Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους που τίθενται από τις ηλεκτρικές συσκευές, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επιφάνειες που είναι εξαιρετικά καυτές, κρύες, σκονισμένες ή υγρές.
- Μην καλύπτετε οποιεσδήποτε σχισμές εξερισμού με αντικείμενα όπως περιοδικά, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.τ.λ.
- Μην αγγίζετε ποτέ το βύσμα ή το τροφοδοτικό με υγρά χέρια.
- Κρατήστε το τροφοδοτικό μακριά από θερμάστρες.
- Μην βάλτε ποτέ ένα βαρύ αντικείμενο στον ηλεκτρικό μόνυδο.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από βάζα, λουτρά, λεκάνες πλυσίματος κ.λ.π. Εάν κάποιο υγρό μπει στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία.

Επεξήγηση των εξαρτημάτων

- | | |
|--|---|
| 1. Ρύθμιση λεπτών (MINUTE) | 7. Διακόπτης λειτουργίας (FUNCTION) (AUTO/OFF/ON) |
| 2. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της προσαρμογής της ώρας με το ραδιόφωνο / κουμπί ώρας (RCC/HR) | 8. Λυχνία για την ενεργοποιημένη λειτουργία ξυπνητηριού (AL1/AL2) |
| 3. Κουμπί λειτουργίας της ρύθμισης της ώρας (MODE) | 9. Κλίμακα σταθμών |
| 4. Κουμπί λειτουργίας ξυπνητηριού (ALARM) | 10. TUNING ρυθμιστής |
| 5. Κουμπί λειτουργίας για καθυστερημένο κλείσιμο (SLEEP) | 11. Λυχνία |
| 6. Παύση ξυπνητηριού (SNOOZE) | 12. BUZZ / OFF / VOL (ήχος) ρυθμιστής |
| | 13. Λυχνία για το σήμα ραδιοφώνου |

Βάλτε την συσκευή σε λειτουργία

- Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση για το ράδιο καταγραφής, όπως μια στεγνή, επίπεδη, αντιολισθητική επιφάνεια στην οποία είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
- Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή αερίζεται κανονικά!
- Βάλτε το βύσμα σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη πρίζα 230 V, 50 Hz.

Ρυθμίστε την ώρα αυτόματα

- Αφού βάλτε το βύσμα στην πρίζα, τα στοιχεία της ώρας λαμβάνονται αυτόματα από τον πομπό μετά από λίγα λεπτά. Εφ' όσον η λυχνία (13) αναβοσβήνει στην οθόνη η συσκευή ψάχνει για το ραδιοφωνικό σήμα. Μόλις βρεθεί το ραδιοφωνικό σήμα, εμφανίζονται στην οθόνη τα σύμβολα - 0 0 -, - 01 κ.τ.λ. Η σωστή ώρα εμφανίζεται έπειτα στην οθόνη (η λυχνία (13) ανάβει).

- Ο χρόνος προσαρμόζεται αυτόματα κάθε ώρα στην ώρα από το σήμα του πομπού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η λήψη σε μια ακτίνα 2000 χλμ από την κεντρική κεραία πρέπει να γίνεται χωρίς προβλήματα. Εντούτοις, μπορεί να εμφανιστούν διαταραχές εξ αιτίας της τοπικής θέσης λήψης. Κτήρια με ψηλά στοιχεία μετάλλων και η εγγύτητα των TV, PCs, κινητών τηλεφώνων, κ.τ.λ. μπορεί να εμποδίσουν την λήψη! Εάν η αυτόματη ρύθμιση δεν είναι ακόμα δυνατή μετά από 10 λεπτά παρατήρηση ευθυγράμμιση της ενσωματωμένης κεραίας, η θέση λήψης είναι πάρα πολύ κακή. Σε αυτήν την περίπτωση παρακαλώ ρυθμίστε την ώρα χειροκίνητα ή αλλάξτε τη θέση της συσκευής.

Χειροκίνητη ρύθμιση ώρας (24 h)

Ώρα: Πιέστε το κουμπί MODE (3) και το κουμπί RCC/HR (2) ταυτόχρονα.

Λεπτά: Πιέστε το κουμπί MODE (3) και το κουμπί MIN (1) ταυτόχρονα.

Έτος: Κρατήστε το κουμπί MODE (3) πιεσμένο. Το έτος εμφανίζεται στην οθόνη. Πιέστε το κουμπί MIN (1) επανειλημμένα για να ρυθμίσετε το έτος, ετήσια. Πιέστε το κουμπί RCC/HR (2) επανειλημμένα για να ρυθμίσετε το έτος ανά δεκαετία.

Ημερομηνία: Πιέστε το κουμπί MODE (3) μέχρι το έτος να επιδειχθεί. Κατόπιν πιέστε το κουμπί SNOOZE (6) για να εμφανιστεί η ημερομηνία. Ρυθμίστε το μήνα με το κουμπί MIN (1) και την ημέρα με το κουμπί RCC/HR (2).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Προκειμένου να επιδειχθεί η ημέρα, πιέστε το κουμπί SNOOZE πάλι (6) στην ρύθμιση ημερομηνίας. Στην οθόνη εμφανίζεται π.χ. «dA Y1» = ημέρα 1 = Δευτέρα, «dA Y 2» = Τρίτη κ.τ.λ.

Συντονισμός ραδιοσταθμών

Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας (7) στη θέση ON και επιλέξτε έναν σταθμό γυρίζοντας το TUNING control (10). Η κλίμακα σταθμών (9) δείχνει την επιλεγμένη συχνότητα.

Εάν η λήψη είναι πάρα πολύ αδύναμη και ο σταθμός δεν ακούγεται καλά, προσπαθήστε να βελτιώσετε την λήψη στρίβοντας την κεραία.

Ήχος

Ο επιθυμητός ήχος μπορεί να ρυθμιστεί με τη χρήση του ρυθμιστή **BUZZ/ VOLUME** (12).

Λειτουργία Ξυπνητηριού

- Κρατήστε το κουμπί ALARM (4) πιεσμένο για να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη AL1.
- Απελευθερώστε το κουμπί για να ρυθμίσετε το χρόνο του ξυπνητηριού. "- :-" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Κρατήστε το κουμπί SNOOZE (6) πιεσμένο για να ρυθμίσετε τις ημέρες τις οποίες θα επιθυμούσατε να ξυπνήσετε τις καθορισμένες ώρες. "dY 15" = Δευτέρα Παρασκευή εμφανίζεται στην οθόνη, παραδείγματος χάριν. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί SNOOZE 1 μετά από τις περιόδους:
dY 15 - Δευτέρα - Παρασκευή, dY 67 - Σάββατο - Κυριακή,
dY 17 μια Δευτέρα - Σάββατο και "- :-" = απενεργοποιήστε τη λειτουργία ξυπνητηριού.
- Με το κουμπί RCC/HR (2) μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα, και με το κουμπί MIN (1) τα λεπτά.
- Πιέστε το κουμπί MODE (3) για να επαναφέρετε την κανονική επίδειξη.
- Μία λυχνία ανάβει δίπλα από το AL1 στην οθόνη(8). Το πρώτο ξυπνητήρι είναι τώρα ενεργό!
- Εάν θέλετε να ρυθμίσετε ένα δεύτερο ξυπνητήρι, πιέστε το κουμπί ALARM (4) δύο φορές (AL2 εμφανίζεται στην οθόνη). Για τα επόμενα βήματα παρακαλώ προχωρήστε όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Μία λυχνία ανάβει δίπλα από το AL 2 στην οθόνη (8). Το δεύτερο ξυπνητήρι είναι τώρα ενεργό!
- Προκειμένου να απενεργοποιήσετε τα ξυπνητήρια, πιέστε το κουμπί ALARM μία φορά (AL1) ή δύο φορές (AL2). Κατόπιν πιέστε το κουμπί SNOOZE (6) επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη "- :-". Πιέστε το κουμπί MODE (3) για να επαναφέρετε την κανονική επίδειξη. Η λυχνία (8) δίπλα από το AL1 ή το AL2 εξαφανίζεται.

Ξυπνητήρι με ράδιο

- Μόλις ρυθμιστεί η ώρα ξυπνητηριού και ένας ραδιοσταθμός έχει επιλεγεί, μεταποτίστε τον επιλογέα λειτουργίας (7) στο "AUTO".
- Μόλις η ώρα ξυπνητηριού φτάνει, το ραδιόφωνο ανάβει. Ο επιλεγμένος ραδιοσταθμός παίζει στον καθορισμένο ήχο. Για να κλείσετε το ραδιόφωνο απλά πιέστε το κουμπί ALARM.

Ξυπνητήρι με σειρήνα

- Εάν δεν θέλετε να ξυπνήσετε από το ραδιόφωνο, γυρίστε τον έλεγχο ήχου (12) στη θέση BUZZ (σειρήνα) μέχρι να κλειδώσει.
 - Αντί για το ραδιόφωνο, η σειρήνα χτυπάει όταν φτάνει η ώρα ξυπνητηριού.
- Για να κλείσετε το ξυπνητήρι, ωθήστε το διακόπτη λειτουργίας (7) στη θέση OFF ή πιέστε το κουμπί ALARM (4).

Αυτόματο διάστημα ειδοποίησης

Η αυτόματη λειτουργία ειδοποίησης μπορεί να κλείσει για περίπου 9 λεπτά με το κουμπί SNOOZE (6).

Κλείσιμο

Η συσκευή είναι σβησμένη εάν ο διακόπτης λειτουργίας (7) είναι στη θέση "OFF".

Καθυστερημένη απενεργοποίηση

Η λειτουργία καθυστερημένης απενεργοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο διακόπτης είναι στις θέσεις AUTO ή OFF.

- Όταν το κουμπί SLEEP (5) πιέζεται το ραδιόφωνο σβήνει μετά από 59 λεπτά ή 1 ώρα και 59 λεπτά. Ο χρόνος απενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί πιέζοντας τα κουμπιά SLEEP και HOUR (2) ή MINUTE (1) συγχρόνως.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να ακυρωθεί με το κλειδί SNOOZE (6).

Εισαγωγή των μπαταριών (δεν συμπεριλαμβάνονται)

Εάν γίνει μια διακοπή ρεύματος ή το βύσμα έχει αφαιρεθεί από την πρίζα, οι ρυθμίσεις θα διατηρηθούν εάν οι μπαταρίες επιφύλαξης ρεύματος μπουν.

1. Ανοίξει τη θήκη μπαταριών στο κάτω σημείο.
2. Βάλτε 2 μπαταρίες τύπου R03 "AAA" 1,5V. Παρακαλώ εξασφαλίστε τη σωστή πολικότητα.
3. Κλείστε τη θήκη μπαταριών πάλι.
4. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική περίοδο, παρακαλώ βγάλτε τις μπαταρίες προκειμένου να αποτραπεί η διαρροή του οξέος μπαταριών.

Σημείωση: Μην πετάτε τις μπαταρίες στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα σχετικά σημεία συλλογής ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκαν. Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.

Καθαρισμός

- Αφαιρέστε το βύσμα πριν τον καθαρισμό.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό ύφασμα χωρίς οποιοσδήποτε πρόσθετος ουσίες.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.

Αυτή η συσκευή έχει εξεταστεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως οι οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και χαμηλής τάσης, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για την ασφάλεια. Μπορεί να γίνουν τεχνικές αλλαγές χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση!

Εγγύηση

Η συσκευή που παρέχεται από την επιχείρησή μας καλύπτεται από μια εγγύηση 24 μηνών που αρχίζει κατά την ημερομηνία της αγοράς (απόδειξη).

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης οποιοδήποτε ελάττωμα της συσκευής ή των εξαρτημάτων της *) που αποδίδεται στο υλικό ή ατέλειες κατασκευής θα διορθωθεί δωρεάν επισκευάζοντας το ή, κατά την κρίση μας, αντικαθιστώντας την. Οι υπηρεσίες εγγύησης δεν συνεπάγονται επέκταση της εγγύησης ούτε δίνουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε μια νέα εγγύηση! Η απόδειξη της εγγύησης χορηγείται με την απόδειξη της αγοράς. Χωρίς απόδειξη της αγοράς καμία δωρεάν αντικατάσταση ή επίσκεψη δεν πραγματοποιείται.

Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε κάτι σε σχέση με την εγγύηση παρακαλώ επιστρέψτε ολόκληρη την συσκευή στην αρχική συσκευασία στον έμπορο μαζί με την απόδειξη.

*) Η ζημία στα εξαρτήματα δεν σημαίνει αυτόματα την δωρεάν αντικατάσταση ολόκληρης της συσκευής. Σε τέτοιες περιπτώσεις παρακαλώ ελάτε σε επαφή μαζί μας. Σπασμένο γυαλί ή θρύψαλα πλαστικών χρεώνονται πάντα. Ατέλειες στα αναλώσιμα ή αντικείμενα που φθείρονται (π.χ. έμβολα μηχανών, λεπίδες ζύμωσης, άξονες κίνησης, εφεδρικός τηλεχειρισμός, εφεδρικές οδοντόβουρτσες, λεπίδες πριονιών, κ.λ.π.) όπως και στον καθαρισμό, συντήρηση ή στην αντικατάσταση από τα εν λόγω μέρη δεν καλύπτονται από την εγγύηση και ως εκ τούτου χρεώνονται! Η εγγύηση διακόπτεται σε περίπτωση επέμβασης αναμόδιου.

Μετά από τη λήξη της εγγύησης

Μετά από τη λήξη της εγγύησης οι επισκευές μπορούν να γίνουν από τον έμπορο ή την υπηρεσία επίσκεψης έναντι πληρωμής των ετόμων δαπανών.



Σημασία του συμβόλου "Σκουπίδοτενεκέδων"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.

Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

